



Betjeningsvejledning til Popcornmaskine

FØR

Øverst på popcornmaskinen sidder to knapper. Et tryk på højre knap tænder varmen i gryden og ”piskeriset”. Et tryk på venstre knap tænder lys og varmen i bundbakken, for at holde de poppede majs varme og sprøde.

UNDER

Ved opstart tændes begge knapper, vent ca. 5 min til gryden er varm.

Skær en fedtklump på ca. 2x2 cm, og put den i gryden, lad den smelte.

Put derefter 1 dl majs + ½ teske salt i gryden og luk låget.

Efter er par minutter løfter låget sig, og der kommer varme popcorn ud. Når der ikke popper flere majs. Løft låget og tøm gryden ved at udløse håndtaget i højre side. Og begynd forfra.

Hold lågerne lukket under popning for ikke at spilde på gulvet.

EFTER

Efter brug tørres ALT af, også inde i gryden og låget. Skuffen tømmes.

INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.

INFO

Vær opmærksom på, at maskinen bliver meget varm flere steder. **Det er ikke tilladt at håndtere popcornene med plastikting (f.eks. handsker, skeer eller andet) da plastik kan smelte fast på bund og gryde.**

Vores popcornmaskiner kører på almindelig 230V. Strømforsbruget er 6 ampere – ca. 1400 watt.

VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.