



Betjeningsvejledning til Slushicemaskine

FØR

Slushicemaskinen tændes på højre side, bag den sorte klap.

De to øverste knapper tænder henholdsvis for maskinen og lyset.

Knapperne under, er to og to til hvert kammer; en til at tænde for omrøring, og en til valg af *køl/off/frost*.

UNDER

Når du starter maskinen op, sættes den på *FROST*. Efter 1,5 til 2 timer er slushicemixen klar til aftapning.

Øverst på slushicemaskinen, hældes saft/vand i. Der kan opfyldes løbende.

EFTER

Når festen stopper sættes kamrene over på *KØL* (omrøringen skal også køre under *KØL*), så kan resten bruges til efterfest dagen efter. Dog **SKAL** væskenniveauet altid være mellem min. og max. Dette er vigtigt ellers beskadiges maskinen.

INGEN DELE TÅLER VASK I OPVASKEMASKINE.

INFO

Vores slushicemaskiner kører på almindelig 230V.

To-kammermaskinen bruger ca. 650 watt 3 ampere. Tre-kammermaskinen bruger ca. 850 watt 5 ampere.

VED PROBLEMER

Kontakt da omgående Kølemanden.dk ApS på tlf. 40 17 58 10.